

## NOTICE DE MONTAGE BOITIER ADDITIONNEL POUR INJECTION CITROEN C2 1.6 16V BOSCH M.E 7.4.5 2005

- ❑ Ouvrir le capot moteur, débrancher le négatif batterie (-).
- ❑ Oter la prise du calculateur d'injection.
- ❑ Faire coulisser la partie supérieur de la prise et dégager la gaine caoutchouc.
- ❑ **Pour l'identification des fils : toujours vérifier le numéro de broche sur la prise du calculateur.**
- ❑ Repérer le fil **NUMERO G3 sur le connecteur 48 voies MARRON**. Enlever l'isolant sur 1 cm et y souder le fil **ROUGE** du boîtier additionnel, puis isoler l'épissure.
- ❑ Repérer le fil **NUMERO H4 sur le connecteur 32 voies NOIR**. Enlever l'isolant sur 1 cm et y souder le fil **NOIR** du boîtier additionnel, puis isoler l'épissure.
- ❑ Repérer le fil **NUMERO E4 sur le connecteur 32 voies NOIR**. Enlever l'isolant sur 1 cm et y souder le fil **JAUNE** du boîtier additionnel, puis isoler l'épissure.
- ❑ Repérer le fil **NUMERO E3 sur le connecteur 48 voies MARRON**. Enlever l'isolant sur 1 cm et y souder le fil **BLEU** du boîtier additionnel, puis isoler l'épissure.
- ❑ **ATTENTION** bien refaire l'étanchéité au niveau de la gaine caoutchouc d'origine.

